



SABRO

Aufbauanleitung für dein Hundebett KUDDE



Schritt 1: Lege dir den ausgepackten Schaumstoffkern und den Bezug bereit. Tipp: Am einfachsten ist es, wenn du die Produkte dafür auf einen Tisch legst um besser ranzukommen.



Schritt 2: Nun entfaltest du den Bezug und legst diesen mit der Oberseite nach unten vor dich hin. Anschließend schlägst du den Gewebestoff (Bezug Unterseite) auf.



Schritt 3: Jetzt drehst du auch den Schaumstoffkern um, sodass dieser mit dem Rand nach unten guckt und steckst die erste Schaumstoffecke so tief wie möglich in die „geschlossene“ Ecke des Bezuges.



Schritt 4: Als nächstes folgen die anderen drei Ecken, welche in den Bezug gesteckt werden müssen. Hierdurch rutscht die erste Ecke auch noch etwas tiefer in den Bezug rein.



Schritt 5: Wenn alle Ecken im Bezug stecken und du nochmal kontrolliert hast ob diese korrekt sitzen, kann der Reißverschluss geschlossen werden.



Schritt 6: Zuletzt drehst du dein KUDDE um, sodass die Bezugsseite nach oben schaut. Streiche den Bezug noch einmal mit den Händen glatt. Bei der Kunstledervariante empfehlen wir dir eine Einlage oder einen zusätzlichen Überbezug zu nutzen.