

## Aufbauanleitung Kudde-Hundebett



**Schritt 1:** Lege dir den ausgepackten Schaumstoffkern und Kunstlederbezug, am einfachsten auf einem Tisch mit ausreichend Platz, bereit.



**Schritt 2:** Nun entfaltest du den Kunstlederbezug und legst diesen mit der Kunstlederseite nach unten vor dich hin. Anschließend schlägst du den Gewebestoff (Bezug Unterseite) auf.



**Schritt 3:** Jetzt drehst du auch den Schaumstoffkern um, sodass dieser mit dem Rand nach unten guckt und steckst die erste Schaumstoffecke so tief wie möglich in die „geschlossene“ Ecke des Kunstlederbezuges.



**Schritt 4:** Als nächstes folgen die anderen drei Ecken, welche in den Kunstlederbezug gesteckt werden müssen. Hierdurch rutscht die erste Ecke auch noch etwas tiefer in den Bezug rein.



**Schritt 5:** Wenn alle Ecken im Bezug stecken und du nochmal kontrolliert hast ob diese korrekt sitzen, kann der Reißverschluss geschlossen werden.



**Schritt 6:** Zuletzt drehst du das Kudde um, sodass die Kunstlederseite nach oben schaut und streichst den Bezug glatt/die Luft raus. Fertig ist dein Kudde-Hundebett. Zur Verwendung empfehlen wir dir eine Einlage oder einen zusätzlichen Überbezug.